



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE TANQUE

Para Dosificadores de Series Clásica de un Cabezal y Dosificadores Líneas S y Econ

⚠ ADVERTENCIA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA Y MANTENIDA POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

MONTAJE

SERIE CLÁSICA DE UN CABEZAL

Incluye
2 tornillos de soporte
2 anillos plásticos de 1/4 de pulgada
1 anillo plástico de 3/8 de pulgada

LÍNEA ECON

Requiere kit de montaje, vendido por separado; **EC303**

- 1 Enrosque un tornillo de soporte en el agujero inferior del frente del tanque y déjelo algo suelto para dejar espacio para el soporte. Deslice el soporte por debajo de la cabeza del tornillo **A**.
- 2 Enrosque el segundo tornillo para fijar la parte superior del soporte. Ajuste ambos tornillos. **NO** deslice el dosificador en su soporte aún.

ANILLOS PLÁSTICOS

- 1 Mida, luego marque la ubicación para perforar el orificio para línea de succión **B**. Perfore **C** solo si utiliza recuperación de pérdidas. Solo utilice anillos de 1/4" en orificio **C**.
- 2 Perfore los agujeros del tamaño apropiado. Broca de 3/8" para anillo de 1/4"; broca de 1/2" para anillo de 3/8".
- 3 Instale los anillos en sus agujeros correspondientes. Los puntos **B** y **C** le muestran las ubicaciones recomendadas para dichos agujeros. Las mismas pueden ser cambiadas dependiendo de la aplicación o requerimientos.

¡IMPORTANTE! Limpie todo escombros y restos del tanque antes de usarlo. El no hacerlo, puede llevar a la ruptura del tubo de bombeo o a un mal funcionamiento.

TUBO DE SUCCIÓN

Accesorios necesarios (enviados con el dosificador)

1 20' tubo de succión y descarga
1 rosca de conexión
1 férrula
1 filtro de succión con pesa

- 1 Inserte el tubo de succión a través del anillo plástico en ubicación **B** hasta que quede a 7 cm del fondo del tanque.
- 2 Remueva la tapa del tanque.
- 3 Dentro del tanque, inserte 10cm del tubo de succión **D**, en el filtro con pesa **E**.
⚠ NO deslice el tubo hasta el tope o podría bloquear la succión y la bomba no podrá cebarse.
- 4 Ajuste el tubo de succión para que la pesa se mantenga 7-8 cm del fondo.
¡IMPORTANTE! **NO** permita que el filtro con pesa toque el fondo del tanque.
- 5 Corte el tubo dejando aproximadamente unos 22 cm de distancia a la ubicación **B**. El tubo será conectado al lado de succión del cabezal del dosificador en la Sección de Accesorios y Conexiones a continuación.

RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS OPCIONAL

SERIE CLÁSICA DE UN CABEZAL

LÍNEA S
(excluidos dosificadores de prefijo S4)

NOTA: La opción de pérdida solo puede usarse con el tubo de 1/4 de pulgada.

- 1 Perfore un orificio de 1/4 de pulgada en la superficie del tanque debajo del cabezal de la bomba **C**.
- 2 Separe y remueva la cubierta del cabezal.
- 3 Perfore uno de los agujeros utilizando un perforador de 7/32 pulgadas **B** (puede utilizar un taladro de 7/32 pulgadas).
- 4 Reinstale la cubierta del cabezal, asegúrela.
- 5 Corte una sección de 13 cm de tubo de succión/descarga de 1/4 de pulgada e inserte los extremos en los agujeros **C** y **F**.

MONTAJE DEL DOSIFICADOR Y CONEXIONES

SERIE CLÁSICA DE UN CABEZAL

LÍNEA S

- 1 Deslice el dosificador en su soporte **A**.
- 2 Conecte el tubo de succión al acople del tubo del lado de succión del cabezal **G**, utilizando una rosca y un casquillo. La conexión debe ser ajustada con los dedos; **NO utilice cinta de sellado**.
- 3 Complete la instalación siguiendo las instrucciones del manual enviado con el dosificador.

LÍNEA ECON

- 1 Deslice el dosificador en su soporte **A**.
- 2 Conecte el tubo de succión al acople del tubo del lado de succión del cabezal **G**, utilizando una rosca y un casquillo. La conexión debe ser ajustada con los dedos; **NO utilice cinta de sellado**.
- 3 Complete la instalación siguiendo las instrucciones del manual enviado con el dosificador.