


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TANQUE

⚠️ ADVERTENCIA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA Y MANTENIDA POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

Enchufe el dosificador a un receptáculo con conexión a tierra adecuado protegido por interruptor diferencial.



Sistema de Dosificador y Tanque

¡IMPORTANTE! El sistema está equipado con 4 tornillos instalados a cada lado del soporte de montaje para prevenir daños durante el transporte. Por favor remuévalos al realizar la instalación, para facilitar el deslice del dosificador del soporte cuando sea necesario.

- 1 Instale el conector de inyección en la tubería.
- 2 Instale el tubo de descarga, desde el lado de descarga del cabezal al punto de inyección.
- 3 Instale el tubo de succión desde el lado de succión del cabezal al tanque.
- 4 Instale la opción de Recuperación de Pérdidas (NO aplicable para los dosificadores Econ).

NOTA: La Recuperación de Pérdidas es opcional y requiere tubo de succión/descarga de 1/4 de pulgada.

- Perfore un orificio de 1/4 de pulgada en la superficie del tanque debajo del cabezal de la bomba. **A**
- Separe y remueva la cubierta del cabezal.
- Perfore uno de los agujeros utilizando un perforador de 7/32 pulgadas **B** (puede utilizar un taladro de 7/32 pulgadas).
- Reinstale la cubierta del cabezal, asegúrela.
- Corte una sección de 13 cm de tubo de succión/descarga de 1/4 de pulgada e inserte los extremos en los agujeros **A** y **B**.

- 5 Conecte el cable eléctrico al circuito adecuado.
- 6 Llene el tanque con la solución química y coloque la tapa.
- 7 Realice el cebado del dosificador y los ajustes finales necesarios como se indica en el manual.